



RESETUJTE SVOJE TEPELNÉ ČERPADLO

Stlačte MENU na **3 sekundy** pre odblokovanie.


Potom stlačte raz **MENU**.




Posuňte sa v menu, otáčajte ovládacím dotykovým kolieskom doprava na **UVED DO PROVOZU** a stlačte OK.



Posuňte sa v menu, otáčajte ovládacím dotykovým kolieskom doprava na **RESET** a stlačte OK.




Posuňte sa v menu, otáčajte ovládacím dotykovým kolieskom doprava na **TEPELNE CERPADLO** a stlačte OK.





Budete vyzvaný na zadanie kódu. Zadajte kód „1000“, takto:

Posuňte sa v menu, otáčajte ovládacím dotykovým kolieskom doprava, kým sa na displeji nezobrazí „1“.

Potom **4-krát** stlačte OK (kód 1000).



Na displeji sa zobrazí VYP. Posuňte sa na ZAP. Potom stlačte OK.



Po potvrdení resetu tepelného čerpadla stlačením OK, je tepelné čerpadlo resetované.

Pokračujte stlačením „MENU“, kým sa znova nezobrazí úvodná obrazovka. Prípadne ponechajte nastavenia tak, ako sú. Po chvíli sa displej prepne automaticky späť.